

**Прокладки СНП тип Б по ОСТ 26.260.454-99**

Ду	Давление, Ру,(Мпа)	ОСТ 26.260.454-99	d3,(мм)	d2,(мм)	Примечание
10	0,6	Прокладки СНП-Б-3-16-(Ру)- (h)	30	16	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-16-(Ру)- (h)	29	16	ряд 2
	1,6-10,0	Прокладки СНП-Б-3-16-(Ру)- (h)	34	16	
15	0,6	Прокладки СНП-Б-3-21-(Ру)- (h)	35	21	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-21-(Ру)- (h)	33	21	ряд 2
	1,6- 20,0	Прокладки СНП-Б-3-21-(Ру)- (h)	39	21	
20	0,6	Прокладки СНП-Б-3-28-(Ру)- (h)	46	28	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-28-(Ру)- (h)	43	28	ряд 2
	1,6 - 20,0	Прокладки СНП-Б-3-28-(Ру)- (h)	50	28	
25	0,6	Прокладки СНП-Б-3-35-(Ру)- (h)	53	35	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-35-(Ру)- (h)	51	35	ряд 2
	1,6-20,0	Прокладки СНП-Б-3-35-(Ру)- (h)	57	35	
32	0,6	Прокладки СНП-Б-3-43-(Ру)- (h)	63	43	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-43-(Ру)- (h)	59	43	ряд 2
	1,6-20,0	Прокладки СНП-Б-3-43-(Ру)- (h)	65	43	
40	0,6	Прокладки СНП-Б-3-53-(Ру)- (h)	70	53	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-53-(Ру)- (h)	69	53	ряд 2
	1,6-20,0	Прокладки СНП-Б-3-53-(Ру)- (h)	75	53	
50	0,6	Прокладки СНП-Б-3-61-(Ру)- (h)	83	61	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-61-(Ру)- (h)	80	61	ряд 2
	1,6-20,0	Прокладки СНП-Б-3-61-(Ру)- (h)	87	61	
65	0,6	Прокладки СНП-Б-3-83-(Ру)- (h)	103	83	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-83-(Ру)- (h)	100	83	ряд 2

	1,6-20,0	Прокладки СНП-Б-3-83-(Ру)- (h)	109	83	
80	0,6	Прокладки СНП-Б-3-94-(Ру)- (h)	117	94	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-94-(Ру)- (h)	115	94	ряд 2
	1,6-20,0	Прокладки СНП-Б-3-94-(Ру)- (h)	120	94	
100	0,6	Прокладки СНП-Б-3-117-(Ру)- (h)	143	117	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-117-(Ру)- (h)	137	117	ряд 2
	1,6-20,0	Прокладки СНП-Б-3-117-(Ру)- (h)	149	117	
125	0,6	Прокладки СНП-Б-3-143-(Ру)- (h)	169	143	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-143-(Ру)- (h)	166	143	ряд 2
	1,6- 20,0	Прокладки СНП-Б-3-143-(Ру)- (h)	175	143	
150	0,6	Прокладки СНП-Б-3-171-(Ру)- (h)	196	171	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-171-(Ру)- (h)	191	171	ряд 2
	1,6-20,0	Прокладки СНП-Б-3-171-(Ру)- (h)	203	171	
175	0,6	Прокладки СНП-Б-3-201-(Ру)- (h)	226	201	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-201-(Ру)- (h)	223	201	ряд 2
	1,6-20,0	Прокладки СНП-Б-3-201-(Ру)- (h)	233	201	
200	0,6	Прокладки СНП-Б-3-227-(Ру)- (h)	251	227	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-227-(Ру)- (h)	249	227	ряд 2
	1,6-20,0	Прокладки СНП-Б-3-227-(Ру)- (h)	259	227	
225	0,6	Прокладки СНП-Б-3-255-(Ру)- (h)	276	255	
	1,6-20,0	Прокладки СНП-Б-3-255-(Ру)- (h)	286	255	
250	0,6	Прокладки СНП-Б-3-280-(Ру)- (h)	306	280	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-280-(Ру)- (h)	303	280	ряд 2
	1,6-20,0	Прокладки СНП-Б-3-280-(Ру)- (h)	312	280	
300	0,6	Прокладки СНП-Б-3-323-(Ру)-	356	323	

		(h)			
	1,6-16,0	Прокладки СНП-Б-3-323-(Ру)- (h)	363	323	
350	0,6	Прокладки СНП-Б-3-375-(Ру)- (h)	407	375	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-375-(Ру)- (h)	406	375	ряд 2
	1,6- 10,0	Прокладки СНП-Б-3-375-(Ру)- (h)	421	375	
400	0,6	Прокладки СНП-Б-3-427-(Ру)- (h)	457	427	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-427-(Ру)- (h)	456	427	ряд 2
	1,6- 10,0	Прокладки СНП-Б-3-427-(Ру)- (h)	473	427	
450	0,6	Прокладки СНП-Б-3-477-(Ру)- (h)	507	477	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-477-(Ру)- (h)	509	477	ряд 2
	1,6; 2,5; 4,0	Прокладки СНП-Б-3-477-(Ру)- (h)	523	477	
500	0,6	Прокладки СНП-Б-3-529-(Ру)- (h)	557	529	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-529-(Ру)- (h)	561	529	ряд 2
	1,6-6,3	Прокладки СНП-Б-3-529-(Ру)- (h)	575	529	
600	0,6	Прокладки СНП-Б-3-629-(Ру)- (h)	657	629	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-629-(Ру)- (h)	661	629	ряд 2
	1,6-6,3	Прокладки СНП-Б-3-629-(Ру)- (h)	675	629	ряд 1
	1,6-6,3	Прокладки СНП-Б-3-629-(Ру)- (h)	677	629	ряд 2
700	0,6	Прокладки СНП-Б-3-716-(Ру)- (h)	762	716	ряд 1
	0,6	Прокладки СНП-Б-3-716-(Ру)- (h)	763	716	ряд 2
	1,6; 2,5; 4,0	Прокладки СНП-Б-3-716-(Ру)- (h)	777	716	
800	0,6	Прокладки СНП-Б-3-821-(Ру)- (h)	867	821	
	1,6; 2,5; 4,0	Прокладки СНП-Б-3-821-(Ру)- (h)	882	821	ряд 1
	1,6; 2,5; 4,0	Прокладки СНП-Б-3-821-(Ру)- (h)	877	821	ряд 2