

Прокладки СНП тип В по ОСТ 26.260.454-99

Ду	Давление Р _у ,(МПа)	ОСТ 26.260.454-99	d3,(мм)	d2,(мм)	d1,(мм)
10	0,6	Прокладка СНП-В-3-23-(Р _у)-(h)	30	23	16
	1,6-10,0	Прокладки СНП-В-3-24-(Р _у)-(h)	34	24	16
15	0,6	Прокладки СНП-В-3-28-(Р _у)-(h)	35	28	21
	1,6- 20,0	Прокладки СНП-В-3-29-(Р _у)-(h)	39	29	21
20	0,6	Прокладки СНП-В-3-35-(Р _у)-(h)	46	35	28
	1,6- 20,0	Прокладки СНП-В-3-36-(Р _у)-(h)	50	36	28
25	0,6	Прокладки СНП-В-3-43-(Р _у)-(h)	53	43	35
	1,6-20,0	Прокладки СНП-В-3-43-(Р _у)-(h)	57	43	35
32	0,6	Прокладки СНП-В-3-51-(Р _у)-(h)	63	51	43
	1,6- 20,0	Прокладки СНП-В-3-51-(Р _у)-(h)	65	51	43
40	0,6	Прокладки СНП-В-3-61-(Р _у)-(h)	70	61	53
	1,6-20,0	Прокладки СНП-В-3-61-(Р _у)-(h)	75	61	53
50	0,6	Прокладки СНП-В-3-73-(Р _у)-(h)	83	73	61
	1,6-20,0	Прокладки СНП-В-3-74-(Р _у)-(h)	87	74	61
65	0,6	Прокладки СНП-В-3-94-(Р _у)-(h)	103	94	83
	1,6-20,0	Прокладки СНП-В-3-94-(Р _у)-(h)	109	94	83
80	0,6	Прокладки СНП-В-3-106-(Р _у)-(h)	117	106	94
	1,6-20,0	Прокладки СНП-В-3-106-(Р _у)-(h)	120	106	94
100	0,6	Прокладки СНП-В-3-129-(Р _у)-(h)	143	129	117
	1,6- 20,0	Прокладки СНП-В-3-129-(Р _у)-(h)	149	129	117
125	0,6	Прокладки СНП-В-3-155-(Р _у)-(h)	169	155	143
	1,6- 20,0	Прокладки СНП-В-3-155-(Р _у)-(h)	175	155	143
150	0,6	Прокладки СНП-В-3-183-(Р _у)-(h)	196	183	171
	1,6-20,0	Прокладки СНП-В-3-183-(Р _у)-(h)	203	183	171
(175)	0,6	Прокладки СНП-В-3-213-(Р _у)-(h)	226	213	201
	1,6- 20,0	Прокладки СНП-В-3-213-(Р _у)-(h)	233	213	201
200	0,6	Прокладки СНП-В-3-239-(Р _у)-(h)	251	239	227
	1,6-20,0	Прокладки СНП-В-3-239-(Р _у)-(h)	259	239	227
(225)	0,6	Прокладки СНП-В-3-266-(Р _у)-(h)	276	266	255
	1,6-20,0	Прокладки СНП-В-3-266-(Р _у)-(h)	286	266	255
250	0,6	Прокладки СНП-В-3-292-(Р _у)-(h)	306	292	280
	1,6-20,0	Прокладки СНП-В-3-292-(Р _у)-(h)	312	292	280

		(h)			
300	0,6	Прокладки СНП-В-3-343-(Ру)- (h)	356	343	323
	1,6- 16,0	Прокладки СНП-В-3-343-(Ру)- (h)	363	343	323
350	0,6	Прокладки СНП-В-3-395-(Ру)- (h)	407	395	375
	1,6-10,0	Прокладки СНП-В-3-395-(Ру)- (h)	421	395	375
400	0,6	Прокладки СНП-В-3-447-(Ру)- (h)	457	447	427
	1,6-10,0	Прокладки СНП-В-3-447-(Ру)- (h)	473	447	427
	1,0;1,6;2,5	Прокладки СНП-В-3-433-(Ру)- (h)	457	433	408
	4,0; 6,4	Прокладки СНП-В-3-429-(Ру)- (h)	457	429	404
(450)	0,6	Прокладки СНП-В-3-497-(Ру)- (h)	507	497	477
	1,6;2,5;4,0	Прокладки СНП-В-3-497-(Ру)- (h)	522	497	477
	1,0;1,6	Прокладки СНП-В-3-489-(Ру)- (h)	513	489	464
	2,5	Прокладки СНП-В-3-479-(Ру)- (h)	507	479	464
	4,0; 6,4	Прокладки СНП-В-3-479-(Ру)- (h)	507	479	454
500	0,6	Прокладки СНП-В-3-549-(Ру)- (h)	557	549	529
	1,6; 2,5; 4,0;6,3	Прокладки СНП-В-3-549-(Ру)- (h)	575	549	529
	1,0;1,6;2,5	Прокладки СНП-В-3-539-(Ру)- (h)	563	539	514
	4,0; 6,4	Прокладки СНП-В-3-529-(Ру)- (h)	557	529	504
600	0,6	Прокладки СНП-В-3-649-(Ру)- (h)	657	649	629
	1,6; 2,5;4,0;6,3	Прокладки СНП-В-3-649-(Ру)- (h)	675	649	629
	1,6; 2,5;4,0;6,3	Прокладки СНП-В-3-649-(Ру)- (h)	677	649	629
	1,0;1,6;2,5	Прокладки СНП-В-3-639-(Ру)- (h)	663	639	614
	4,0	Прокладки СНП-В-3-629-(Ру)- (h)	657	629	604
	6,4	Прокладки СНП-В-3-641-(Ру)- (h)	669	641	616
700	0,6	Прокладки СНП-В-3-736-(Ру)- (h)	762	736	716
	1,6; 2,5;4,0	Прокладки СНП-В-3-751-(Ру)- (h)	777	751	716

	1,0;1,6	Прокладки СНП-В-3-739-(Ру)-(h)	763	739	714
	2,5	Прокладки СНП-В-3-749-(Ру)-(h)	773	749	724
	4,0	Прокладки СНП-В-3-729-(Ру)-(h)	757	729	704
	6,4	Прокладки СНП-В-3-746-(Ру)-(h)	774	746	721
800	0,6	Прокладки СНП-В-3-841-(Ру)-(h)	867	841	821
	1,6; 2,5;4,0	Прокладки СНП-В-3-851-(Ру)-(h)	882	851	821
	1,6; 2,5;4,0	Прокладки СНП-В-3-851-(Ру)-(h)	877	851	821
	1,0;1,6	Прокладки СНП-В-3-841-(Ру)-(h)	865	841	811
	2,5	Прокладки СНП-В-3-851-(Ру)-(h)	875	851	821
	4,0	Прокладки СНП-В-3-833-(Ру)-(h)	869	833	803
	6,4	Прокладки СНП-В-3-848-(Ру)-(h)	884	848	818
900	1,0;1,6	Прокладки СНП-В-3-941-(Ру)-(h)	965	941	911
	2,5	Прокладки СНП-В-3-953-(Ру)-(h)	977	953	923
	4,0	Прокладки СНП-В-3-933-(Ру)-(h)	969	933	903
	6,4	Прокладки СНП-В-3-953-(Ру)-(h)	989	953	923
1000	1,0;1,6	Прокладки СНП-В-3-1037-(Ру)-(h)	1065	1037	1002
	2,5	Прокладки СНП-В-3-1051-(Ру)-(h)	1079	1051	1016
	4,0	Прокладки СНП-В-3-1038-(Ру)-(h)	1074	1038	1003
	6,4	Прокладки СНП-В-3-1058-(Ру)-(h)	1094	1058	1023
1100	1,0; 1,6	Прокладки СНП-В-3-1139-(Ру)-(h)	1167	1139	1104
	2,5	Прокладки СНП-В-3-1161-(Ру)-(h)	1189	1161	1126
	4,0	Прокладки СНП-В-3-1139-(Ру)-(h)	1189	1139	1104
	6,4	Прокладки СНП-В-3-1155-(Ру)-(h)	1205	1155	1120